


Ersatzteilliste SATA MC 76

Ersatzteile MC 76



| Best.-Nr. | Teile-Nr. | Benennung |
|-----------|--------------|--|
| 109 | 92-1709 | Luftanschlußstück R 1/4" |
| 141 | 00-2748 | Abschlußschraube LM, GR, MC 76, MRD, Messing |
| 281 | 00-1188K | Bügelschraube LM, GR, SATAjet, IP, MC 76 |
| 422 | 00-1115 | Dichtung für Farbnadel LM und Luftkolben SATAjet, MC 76 und IP |
| 455 | 00-1170 | Feder für Luftkolben LM, SATAjet und MC 76 |
| 638 | 00-101315*) | Farbdüse LM/S, MC, 1,5 mm, fertig |
| 794 | 00-3019K | Alu-Fließbecher 0,5 Liter LM, montiert, ohne Deckel |
| 802 | 00-1237 | Deckel für Alu-Fließbecher 0,5 Liter |
| 810 | 00-520 | Alu-Fließbecher 0,5 Liter LM, komplett mit Deckel, verpackt |
| 901 | 99-1199 | Schraubenschlüssel |
| 1669 | 00-524 | Schnellverschlußbecher 1 Liter Alu LM/HV, komplett mit Deckelarmatur verp. |
| 2337 | 00-3235K | Deckelarmatur komplett für Schnellverschlußbecher LM/HV 1 Liter Alu |
| 2345 | 00-3250K | Schnellverschlußbecher HV komplett, ohne Deckel |
| 2352 | 14-3169 | Dichtungsring für Becher HV und Abstrahlpistole 1 Liter |
| 3855 | 00-3209K | Luftkolben komplett, für SATAjet, LM, UBE, MC 76 |
| 4390 | 02-53015 | Düsenatz MC 76 1,5 mm, komplett verpackt |
| 11478 | 13-2939 | Abzugsbügel MC 76, HRS, IP, montagefertig |
| 11635 | 01-1677 | Bügelhülse für HRS, MC 76 und IP |
| 11643 | 02-4058 | Dichtung für Farbnadel HRS und MC 76 |
| 11650 | 02-4059 | Stopfbüchse HRS und MC 76 und ALF |
| 17442 | 15-494515K*) | Luftdüse ALF und MC 76, komplett mit Ring, 1,5 mm |
| 17848 | 02-4051K | Pistolenkörper MC 76 eloxiert, montagefertig |
| 17855 | 02-4060 | Zwischenstück für MC 76, HV-Ausführung |
| 17863 | 02-2874 | Verschlußschraube für MC 76 und MR/D |
| 17871 | 07-2059 | Stopfbüchse für Luftkolben MC 76 und MR/D |
| 17897 | 02-4057 | Feder für Farbnadel MC 76 und MR/D |
| 17905 | 13-2945 | Farbmengenregulierschraube für IP und MC 76 |
| 18051 | 13-304115K*) | Farbnadel für MC 76, komplett 1,5 mm |

* kompletter Düsenatz